

附件一：主要部件的清洗消毒及保养周期

序号	主要部件	清洗消毒及保养周期
1	风机盘管	对机组内壁、翅片、风轮、电机轴承等每半年进行一次深度清洗、消毒；
2	出风口	对出风口、出风管道清洗、消毒工作，普通科室，每季度一次；重点科室，每月一次
3	回风口	对回风口、过滤网清洗、消毒工作，普通科室，每季度一次；重点科室，每月一次
4	接水盘	对接水盘清洗，消毒工作要求每季度一次，放置杀菌灭藻片；
5	新风机	对风口、过滤网、混风箱、箱体加湿（除湿器）翅片清洗、消毒工作每半年一次，过滤网每季度一次；

附件二：特殊科室清洗要求及更换周期

区域	序号	材料名称	规格（mm）	数量	清洗更换及检测要求
ICU 一区	1	G4 机组初效过滤器	板式 594*490*46	1 个	每个月清洗 1 次、每年更换 1 次；
	2	G4 机组初效过滤器	板式 594*289*46	1 个	
	3	F8 机组中效过滤器	板式 490*592*95	1 个	
	4	F8 机组中效过滤器	板式 287*592*95	1 个	
	5	G4 机组初效过滤器	板式 490*289*46	2 个	
	6	G4 机组初效过滤器	板式 490*594*46	2 个	
	7	F8 机组中效过滤器	板式 490*287*95	2 个	
	8	F8 机组中效过滤器	板式 490*592*95	2 个	
		9	回风口过滤器	519*222*12	48 个
ICU 二区	1	回风口初效过滤器	330X230X21	88 个	每周清洗 1 次、每年更换 1 次
	2	回风口初效过滤器	140X330X21	28 个	
	3	回风口初效过滤器	270X170X21	4 个	

	4	净化机组初效过滤器	592X592X46	36 个	每个月清洗 2 次、 每年更换 1 次；	
	5	净化机组初效过滤器	287X592X46	44 个		
	6	净化机组初效过滤器	490X592X46	28 个		
		7	净化机组中效过滤器	592X592X381 (8P)	36 个	每年更换 1 次
		8	净化机组中效过滤器	287X592X381 (4P)	56 个	
		9	净化机组中效过滤器	490X592X381 (6P)	16 个	
	消毒供应室	1	机组初中效过滤器	595*595*46 板	4 个	每个月清洗 1 次、每 年更换 1 次；
		2	机组初中效过滤器	290*595*46 板	2 个	
		3	机组初中效过滤器	592*592*381 袋	4 个	
4		机组初中效过滤器	287*592*381 袋	2 个		
发热门诊	1	机组高效过滤器(H14)	592*592*292	3 个	每个月清洗 1 次 每年更换 1 次；	
	2	机组初效过滤器(G4)	290*595*46	6 个		
	3	机组中效过滤器(F8)	287*592*381*4 袋	6 个		
中西医转化 医学中心	1	机组中效过滤器	袋式 665*615	3 个	每季度清洗 1 次 每年更换 1 次	
	2	机组中效过滤器	袋式 745*590	4 个		
	3	机组初效过滤器	板式 459*492*46	2 个		
	4	机组中效过滤器	袋式 825*665	1 个		
	5	机组中效过滤器	袋式 492*492*381	10 个		
	6	机组初效过滤器	板式 492*492*46	10 个		
	7	机组初效过滤器	板式 492*390*36	3 个		
	8	机组中效过滤器	袋式 492*390*381	10 个		
	9	机组初效过滤器	板式 594*492*46	9 个		
	10	机组中效过滤器	袋式 594*492*381	9 个		

附件三： 医技科室清洗维护要求

科室	空调类别及数量	季度保养及清洗标准	区域备注
放射科	3.0 磁共振阿尔西水冷机	每季度外机清洗及冷凝器尘埃	B 座 钢架楼 1 层
	3.0 磁共振阿尔西风冷机	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	B 座 钢架楼 1 层
	1.5T 磁共振施耐德水冷机组	清洗外机及冷凝器尘埃	B 座 1 层
	1.5T 磁共振风冷空调 1 组室内机台室外机	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	B 座 1 层
介入室 宝石 ct 室	格力多联机组 8 台吸顶风机 4 台盘管风机 1 台室外机组	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	B 座 2 层南区
射波刀中心	吸顶分体机 2 台格力 5 匹机、 松下 5 匹机	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	B 座 行政楼 1 层
新射波刀中心	多联机组 2 台主机 4 台吸顶机 1 台风柜	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	A 座-2 楼
中西医结合 转化中心	麦克维尔 模块机 7 台净化风柜 6 台模块机	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗净化风柜、过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	A 座 27 层及楼顶
检验科 7 楼	大金多联机 6 台 盘管风口 12 台 吸顶风口 3 台	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、 冷冻排水通畅	A 座 7 楼
检验科 6 楼	5 台 格力吸顶机 另有 水冷盘管机风口	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	A 座 6 楼 b
信息中心 1	力博特 精密空调 4 台	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	A 座 6 楼
信息中心 2	华为智能 精密空调 2 组 外机 2 台	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	B 座 6 楼南区
飞秒中心	国祥空调机组 1 台. 风柜 1 个 美的吸顶空调 3 台	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	A 座 5 楼

直加机	大金多联机组 2 台吸顶机 2 台风口机 1 台室外主机	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	A 座负二层
儿科	约克 多联机组 2 台	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	b 座 12 楼
智能药房	美的多联机组 1 台主机 10 台吸顶机	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	A 座 1 楼
大型多功能厅	开利模块机组 6 台 3 台冷气风柜	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	门诊办公楼十楼
静配中心	多联机组 吸顶机 14 台 挂机 1 台 内交换风机	1、清洗外机及冷凝器尘埃 2、清洗室内机过滤网并消毒 3、冷冻排水通畅	B 座钢架楼 4 层